

HTT25S Guía Rápida de Encendido



A

Antes de cada uso, busque signos de fuga de aceite o gasolina, alrededor y debajo del motor.

B

Coloque aceite al motor antes de retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

C

El nivel del aceite debe quedar hasta que se cubran las cuerdas de la rosca donde se coloca el tapón de aceite

D

Una vez colocado el aceite, usted podrá retirar la etiqueta de advertencia en color amarillo.

E

Nota:
Antes de cada uso, compruebe el nivel de aceite del motor

F

Coloque Gasolina nueva al tanque sin exceder el cuello del tanque a fin de que esta no se derrame

G

Coloque el interruptor de encendido a la posición ON

H

Para arrancar el motor cuando está frío, mueva la palanca del estrangulador a la posición CERRADO

I

Presione la bomba de cebo varias veces hasta que ésta se llene de combustible

J

Tire un poco de la empuñadura del arrancador hasta notar resistencia y luego tire con fuerza

K

Una vez encendida la desbrozadora, coloque la palanca del estrangulador a la posición ABIERTO

L

El gatillo del acelerador controla la velocidad del motor
Nota:
El seguro del acelerador debe estar accionado antes de que el acelerador pueda activarse.

M

Libere el acelerador y Coloque la palanca del acelerador en la posición lento. Ponga el interruptor del motor en la posición apagado